

Cennik, stan na: 2017-11-22

Małe AGD » Blendery/Miksery

LP.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
1.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 3010	63.64 zł	78.28 zł
2.	Mikser ręczny ZELMER 481.4 Ivory	75.04 zł	92.30 zł
3.	Mikser ręczny ZELMER 481.4 lime	75.04 zł	92.30 zł
4.	Blender ręczny BOSCH MSM 6B100	75.56 zł	92.94 zł
5.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 36400 (450W / biało-szary)	88.41 zł	108.75 zł
6.	Mikser ZELMER MIX Robi 381.7 Lime	88.48 zł	108.83 zł
7.	Mikser z misą ZELMER 481.64 lime	101.92 zł	125.36 zł
8.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 36440 (450W / biało-szary)	115.36 zł	141.89 zł
9.	Blender ręczny BOSCH MSM 6150	109.66 zł	134.88 zł
10.	Blender ręczny BOSCH MSM 66120 (600W / biało-szary)	122.53 zł	150.71 zł
11.	Rozdrabniacz BOSCH MMR 15A1 (550W / biały)	126.88 zł	156.07 zł
12.	Mikser ręczny ZELMER 481.4 (400 W, biały/szary) (Linia Symbio)	120.60 zł	148.34 zł
13.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 4020	127.37 zł	156.66 zł
14.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 3030	121.93 zł	149.98 zł
15.	Blender ręczny BOSCH MSM 66150 (600W / biało-szary)	132.01 zł	162.38 zł
16.	Mikser ręczny BOSCH MFQ40301 (500W/wanilia)	135.40 zł	166.54 zł
17.	Mikser ręczny ZELMER 481.5 (400 W, beż) (Linia Ecru)	142.20 zł	174.91 zł
18.	Mikser ręczny ZELMER 481.5 (400 W, biały/lapis) (Linia Expressive)	142.20 zł	174.91 zł
19.	Mikser ręczny ZELMER 481.5 (400 W, biały/szary) (Linia Symbio)	142.20 zł	174.91 zł
20.	Mikser ZELMER MIX Robi 381.7 grafit	147.60 zł	181.55 zł
21.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 36480	170.11 zł	209.23 zł
22.	Blender ręczny BOSCH MSM 67170 (750W / czarno-szary)	181.19 zł	222.87 zł
23.	Mikser ręczny BOSCH MFQ 4070	185.98 zł	228.75 zł
24.	Blender ręczny BOSCH MSM 87130	209.42 zł	257.58 zł
25.	Blender ręczny BOSCH MSM 87160	238.58 zł	293.46 zł
26.	Mikser ręczny BOSCH MSM 6700	246.60 zł	303.32 zł
27.	Blender ręczny BOSCH MSM 87165	283.40 zł	348.59 zł
28.	Blender ręczny BOSCH MSM 87180	289.12 zł	355.61 zł